

Instructions

1. Sélectionner le type d'inspection.
2. Compléter toutes les cases.
3. Si une note défectueuse est attribuée mettre l'unité hors service et réparer la ou les déféctuosités.
4. Inscrire vos commentaires sur le bon de travail.

*** Éléments des normes C.S.A**
B354.1-04, B354.2-01 et B354.4-02
Sauf exceptions

A : Chaque retour		
B : 250 & 500 Hrs		
C : 750 Hrs ou Annuelle		
D : 1000 Hrs ou 5 ans		
E : 2000 Hrs		
Vé	Dé	Na
Vérifier	Défectueux	Non applicable

Et tous autres éléments
spécifier par le constructeur

D	A : Chaque location	N	V
é	a	a	é
	* Niveau, fuites, desserrer *		
	Boîte d'inspection		
	* Manuel de l'opérateur		
	* Cahier d'inspections		
	Sélecteur de carburant		
	* Certificat d'origine		
	* Autocollant, mise en garde, notice		
	* Capacité, danger, Pictogrammes		
	* Roues, boulons cassés et couple		
	* Pneus gonflement, dommages		
	* Pièces manquantes ou desserrées		
	* Axe de blocage et boulons		
	* Dommages apparents et débris		

D	A : Structure	N	V
é	a	a	é
	* Pièces et soudures fissurées		
	* Nacelle & plateforme, dommages		
	* Pièces trouées ou cassées		
	* Échelle bien fixée		
	* Porte d'accès libre et verrou		
	* Extensions fonctionnent librement		
	Rectitude sections télescopiques		
	* Barrures d'extensions		
	* Longerons, croisillons et axe		
	* Garde-corps écrasés		
	* Support en saillie guide de patin		
	* Systèmes de protection antichute		

D	A : Moteur	N	V
é	a	a	é
	* Niveau huile moteur		
	* Niveau d'antigel		
	Vidange du séparateur (d'eau)		
	* Radiateur (obstruction)		
	Refroidisseur d'huile (obstruction)		
	Courroies du moteur		
	Filtres à air		
	Chauffe moteur		
	* Conduits de propane (O-ring)		
	Système d'échappement		

D	A : Opérations	N	V
é	a	a	é
	* Phares, feux, stroboscope		
	* Interrupteur à clés et principal		
	* Avertisseurs sonores, alarmes		
	* Commandes au sol		
	* Commandes plateforme		
	* Interrupteur au pied		
	* Alimentation auxiliaire (d'urgence)		
	* Avertisseurs lumineux		
	Mise à niveau automatique		
	* Protection anti nids de poules		
	* Stabilisateurs (outriggers)		
	* Conduite (direction)		
	Sélecteur de régime ralenti		
	Essieux télescopiques		
	* Freins, capacité d'arrêt		
	* Freins de stationnement		
	* Indicateur d'inclinaison (Tilt)		
	* Souplesse de levée		
	* Vitesse de translation (Swing)		
	* Interrupteurs de fin de course		
	* (LO) Vitesse position surélevée		
	* (HI) Vitesse position abaissée		

D	A : Hydraulique	N	V
é	a	a	é
	* Raccords desserrés		
	* Déconnexion rapide		
	* Niveau de fluide et réservoir		
	Cylindres de lever		
	* Descente manuelle (valve relief)		
	* Conduits hydrauliques		
	* Direction et cylindres de freins		

D	A : Électrique	N	V
é	a	a	é
	Charge à 80% et +		
	* Câblages électriques		
	* Batteries (électrolyte) niveau		
	Câble du chargeur (120 v)		

D	B : 250 Entretien	N	V
é	a	a	é
	A + B		
	Remplacer huile moteur et filtre		
	Remplacer filtres à air au besoin.		
	Préchauffage (Diesel) (Ampérage)		
	Lubrification roulement (toureille)		
	Lubrification essieux télescopiques super boom		

D	C : 750 Annuelle	N	V
é	a	a	é
	Compléter certificat de conformité à la fin du document		
	A + B + C		
	Vérifier bulletin de services		
	* Changer filtre hydraulique		
	Filtre à carburant & séparateur		
	Remplacer bougies d'allumage		
	Remplacer fils, chapeau et rotor		
	* Vérifier patins d'usures		
	Vérifier courroie de distribution		
	Désengagements de traction		
	Huile des moyeux de transmission		
	Nettoyer reniflard moteur (Ford)		

D : 1000 / 5 ans			
A + B + C + D			
	* Magnétoscopie chaque 5 ans		
	Boulons de la tourelle (serrages)		
E : 2000 Hrs			
	Changer courroie de distribution		

Unité #
Model :
Compte heures :
Bon de travail #
Employé #
Nom :
Signature :
Date :